

Table des matières

Boutons de la télécommande	34
TV LCD	34
Préparation	35
Précautions de sécurité	35
Avant de mettre en marche votre TV:	37
MARCHE/ARRÊT de la TV	37
Navigation dans le Système de Menu	38
Système de Menu	38
Autres Caractéristiques	43
Télétexte	44
Brancher un équipement périphérique	45
Informations	46
Spécifications	47
Appendice A : Branchement de l'antenne	48
Appendice B : Brancher un équipement périphérique	48
Branchement des équipements périphériques	49

